

PARA FIXAÇÃO DO KIT:



PASSO 1

Com o kit conectado à antena, posicione a ventosa por 20 segundos em cada um dos 6 quadrantes e verifique em qual deles o número de barras de sinal é maior.

PASSO 2

Se a superfície não for lisa o suficiente, cole no quadrante escolhido o adesivo para melhor aderência da ventosa.