


Guia de Instalação
Guía de Instalación | Installation Guide

Suporte Fixo para TV
Soporte para pantalla /TV Wall Mount

PQST-1584



MAIT0231REV07



E L E T R O N I C

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

30 mm DISTÂNCIA DA PAREDE

MAX 120 KG

LED LCD PLASMA

FÁCIL INSTALAÇÃO

Garantia 5 anos

Facilitado en la instalación
Easy to install

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

15"- 100"

Garantia: Warranty /Garantía:

A garantia total de 5 anos cobre defeitos de fabricação, falta de peças, material e serviços de conserto.

Obs.: Fica nula a garantia no caso de montagem incorrecta, danos de transporte, uso indevido, corrosão, carga acessiva ou substituição de seus componentes.

La garantía total de 5 años cubre defectos de fabricación, falta de piezas, material y servicios de reparación.

Nota: Queda nula la garantía en caso de montaje incorrecto, daños de transporte, uso indebido, corrosión, carga axesiva o sustitución de sus componentes.

The full 5-year warranty supports manufacturing defects, lack of parts, material and repair services.

Obs.: The warranty is canceled with improper assembly, transport damage, misuse, corrosion, accessory load or replacement of its components.

Colocar fita dupla face
Pegar cinta doble faz.
Stick the double-sided tape.

Peça G lado 1, colar fita I1
Pieza G lado 1, pegar cinta I1.
Piece G side 1, stick tape I1.

Peça G lado 2, colar fita I2
Pieza G lado 2, pegar cinta I2.
Piece G side 2, stick tape I2.

Fixar o apoio no verso de televisor.
Fijar el apoyo en la parte posterior de la TV.
Fix the support behind the TV.

Local de Instalação: O suporte é apropriado para instalação em superfícies planas confiáveis e seguras como paredes ou teto de alvenaria, blocos de concreto, ladrilhos e colunas de madeira. Deve-se evitar instalar sobre cama, cadeira ou similares. Cuidados: Sempre verifique se os parafusos de fixação estão bem apertados e a tv bem fixada, faça uma verificação no aperto dos parafusos e porcas, após uma semana da fixação e posteriormente a cada mês.

Lugar de instalación: El soporte es adecuado para la instalación en superficies planas, confiables y seguras como paredes o techo de albañilería, bloques de hormigón, baldosas y columnas de madera. Se debe evitar instalar sobre la cabecera de cama, silla o similares. Cuidados: Siempre verifique que los tornillos de fijación estén bien apretados y la TV bien fijada, haga una verificación en el apriete de los tornillos y tuercas, después de una semana de la fijación y posteriormente cada mes.


Materiais indicados para instalação:
Materiales listados para la instalación: /Materials suitable for installation:

Colar fita dupla face
Pegar cinta doble faz.
Stick the double-sided tape.

Peça G lado 1, colar fita I1
Pieza G lado 1, pegar cinta I1.
Piece G side 1, stick tape I1.

Peça G lado 2, colar fita I2
Pieza G lado 2, pegar cinta I2.
Piece G side 2, stick tape I2.

Fixar o apoio no verso de televisor.
Fijar el apoyo en la parte posterior de la TV.
Fix the support behind the TV.



PRO
ELETTRONIC

PRO
ELETTRONIC

VESA 100
VESA 200
VESA 300
VESA 400
VESA 600
VESA 800